


**GOLFTRONIC**


**GOLF BALLS VENDING – GBV**

**Expendedora de Pelotas de Golf, Guantes y Tees.**

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

Para operar esta máquina debe bajar la aplicación GBV – GOLFTRONIC  desde App Store o Play Store.

También se necesita tener instalada, como medio de pago, la aplicación ONE PAY  que puede bajarla desde App Store o Play Store. Aquí debe configurarla con el medio de pago respectivo.

Una vez instalada ambas aplicaciones debe iniciar la aplicación GBV-Golftronic  y debe escoger la máquina expendedora ingresando el número de la máquina: **2019001**, o bien escogiéndola del listado:

**Club de Golf Lomas de la Dehesa**